

# Hinweis zur WLAN-Sicherheit.

## Sichern Sie Ihr Netzwerk vor unerlaubtem Zugriff!

Ihr WLAN (das Funknetzwerk Ihres Speedport) wird bei den Routermodellen Speedport W 723V Typ B und Speedport W 921V mit einer Vorverschlüsselung ausgeliefert, die nicht mehr dem aktuellen Sicherheitsstandard entspricht.

Bitte ändern Sie nach der Einrichtung Ihres Telefon- und Internetanschlusses die WLAN-Einstellungen.

## Und so geht's:

1. WLAN ist im Werkszustand eingeschaltet, erkennbar an der Leuchtanzeige WLAN auf der Gerätevorderseite. Falls Sie Ihr WLAN nicht nutzen möchten, können Sie es über die Taste „WLAN“ auf der Gehäuserückseite abschalten.
2. Möchten Sie WLAN nutzen, ändern Sie nun die Verschlüsselung. Starten Sie auf Ihrem PC einen Internetbrowser, z.B. Firefox oder Internet Explorer und öffnen Sie das Konfigurationsprogramm Ihres Speedport Routers. Geben Sie hierzu in die Adresszeile Ihres Browsers ein:  
`https://speedport.ip` (oder `https://192.168.2.1`)
3. Sie finden die Verschlüsselung im Menü des  
Speedport W 723V: unter Sicherheit / SSID & Verschlüsselung.  
Speedport W 921V: unter Heimnetzwerk / WLAN-Grundeinstellungen / Name und Verschlüsselung.
4. Ändern Sie den WLAN-Schlüssel, auch Pre-Shared Key (PSK) genannt. Ein sicherer WLAN-Schlüssel besteht idealerweise aus bis zu 63 Zeichen (mindestens jedoch 18 Zeichen), welcher Ziffern, Groß-/ Kleinbuchstaben sowie Sonderzeichen beinhaltet.
5. Behalten Sie die Voreinstellung zur Verschlüsselungsart bei (WPA2 oder WPA2-Personal). Die weniger sichere WPA-Verschlüsselung sollte nur in Ausnahmefällen genutzt werden. Falls Sie noch WLAN-Geräte besitzen, die nur die unsichere WEP-Verschlüsselung unterstützen, empfehlen wir Ihnen den Austausch dieser Geräte.
6. Bestätigen Sie Ihre Änderungen mit einem Klick auf „Speichern“.

Weitere Hinweise erhalten Sie im Datenschutzratgeber der Deutschen Telekom unter <http://www.telekom.com/datenschutz>

Erleben, was verbindet.

